

Pz	PARTE N°	DESCRIZIONE
1	LSL-ing-040	Ingranaggi coda z= 40 m=1
	LSL-ing-041	Ingr bocca z=50 m1
	LSL-ing-	Ingr. coda z=20 m=1
2	LSL-ing-045	Ingranaggi Camma z=80 m=1,5
	LSL-ing-029	Ing. chiave e molla Z=23 m=1,5
1	LSL-ing-030	Ingranaggi cammina z=20 m=1
	LSL-ing-033	Ingranaggi testa z=20 m=1
	LSL-ing-035	Ingranaggi testa z=32 m=1
1	LSL-ing-043	Ingranaggi seduta z=50 m=1
	LSL-ing-010	Ingr. sportelli z=137 m=1
2	LSL-ing-020	Ingr. seduta z=137 m=1
2	LSL-1-010	Fiancata
2	LSL-1-015	Distanziale
1	LSL-1-030	Supporto testa
2	LSL-1-040	Manovella anteriore
2	LSL-1-050	Manovella posteriore
1	LSL-1-060	Albero chiave
	LSL-1-110	
	LSL-1-120	
	LSL-1-120-S	
	LSL-1-210	
	LSL-1-210-S	
	LSL-1-220	Puntone
	LSL-1-411	
	LSL-1-421	
1	LSL-1-440	Manovella folle testa
1	LSL-1-450	
1	LSL-1-460	Eccentrico testa
	LSL-1-465	
	LSL-1-511	
	LSL-1-610	
	LSL-1-610-S	
1	LSL-1-640	manovella sportelli
1	LSL-1-645	Spinotto sportelli
1	LSL-1-650	Tirante destro
1	LSL-1-650-S	Tirante sinistro
1	LSL-1-720	camma freno
1	LSL-1-728	Freno
	LSL-1-729	
7	LSL-1-750	Albero folle
	MOLLA	
	LSL-ing-0321	Ingranaggi testa z=32 m=1
1	LSL-1-415	snodo testa
2	LSL-1-045	Albero manovella
1	LSL-1-755	Albero folle
6	PERNIO-1	Spinotto maonvella
2	PERNIO-2	Spinotto di appoggio

